

# Kaukosäätimen käyttö

Tämä opas selvittää kaukosäätimen avulla ohjattavia toimintoja. Mukaan on otettu arkisessa käytössä tarvittavat ominaisuudet, koneen asetuksia muokkaavat toiminnot on jätetty käsittelemättä. Lopussa on ohje puhelinmuistion käyttöä varten.



## YLEISESITTELY

- 1 Aloita/Lopeta yhteys
- 2 Kameraohjauksen valinta
- 3 Ohjausnäppäimet sekä valintanäppäin
- 4 Kameran zoom, pysäytyskuvan lähetyk, mikrofonin mykistys ja äänenvoimakkuus -näppäimet.
- 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa varten.
- 6 *Menu*-näppäin valikoita varten, *Info*-näppäin asetuksia varten.

---

1



### **CALL • HANG UP**

Näppäimellä aloitetaan ja lopetetaan yhteys.

---

2



### **AUTO, NEAR, FAR, SLIDE**

Näppäimillä voidaan valita pääkameran ääniohjaus (*Auto*), kameran käsiohjaus (*Near*), vastaanottajan kameran ohjaus (*Far*) ja kalvoesitys (*Slides*).

---

3



### **OHJAUSNÄPPÄIMET JA VALINTANÄPPÄIN**

Näppäimien avulla liikutaan valikkoikkunoissa pysty- ja sivusuunnassa. Täällä tavoin haetaan esimerkiksi haluttu yhteysnumero tai käännetään laitteiston kameraa. Valintanäppäimellä (*Select*) hyväksytään haluttu toiminto.

---

4



### **KUVA JA ÄÄNEN SÄÄTIMIÄ**

- 1 *Zoom*-näppäimellä voi rajata lähikuvan ja yleiskuvan väliltä.
- 2 *Snapshot* lähettää pysäytyskuvan vastaanottajan laitteelle. Se on käyttökelpoinen silloin, kun halutaan esittääjokin kuva vastaanottajan toisessa näytössä.
- 3 *Mute* mykistää oman mikrofonin.
- 4 *Vol* on kuultavan äänen voimakkuussäädin.

---

# 5



## NUMERONÄPPÄIMET

Näppäimiä käytetään puhelinnäppäinten tapaan. Sen lisäksi kukin numero edustaa kamera-asetuksen muistipaikkaa, joihin voi tallentaa valmiiksi määritellyjä kamerakulmia.

---

# 6



## MENU JA INFO

Näppäimillä voi avata ja sulkea valikon (*Menu*) ja määrittellä laitteen asetuksia (*Info*).